


# Brugervejledning til Pulse™ Smartpen

Denne manual hjælper dig i gang med at bruge Pulse™ Smartpen. Hvis du har brug for yderligere hjælp kan du besøge os på [www.livescribe.com/support](http://www.livescribe.com/support) eller kontakte os på [support@smartpen.dk](mailto:support@smartpen.dk).

## Pulse™ Smartpen

1. Tænd/sluk knap
2. Stik til headset
3. Indbygget mikrofon
4. Display
5. Højtaler
6. USB stik
7. Infrarød kamera
8. Blækpatron
9. Genopladelig batteri (Indbygget – kan ikke udskiftes)



## USB Dock og Oplader

1. Nav Plus - navigationsknap
2. USB smartpen stik
3. Udskiftningsring til blækpatron

### Tip: Udskiftning af blækpatron:

1. Isæt spidsen af Pulse™ Smartpen i udskiftningsringen på USB Dock.
2. Vip Pulse™ Smartpen bagover indtil den "stopper"
3. Træk forsigtigt din Pulse™ Smartpen op for at fjerne blækpatronen.



## PULSE™ SMARTPEN MIKROFON

Den indbyggede mikrofon er optimeret til anvendelse i små klasseværelser, møderum eller konferencerum. Startpakken indeholder også et 3D mikrofonheadset, der består af en mikrofon i hver øresnegl, der gør det muligt at optage i stereo, og du kan således optage over længere afstande, såsom en forelæser eller foredragsholder i et stort klasseværelse, konferencerum eller scene.

**Tip:** Hvis du ønsker at være diskret med at anvende dit 3D mikrofonheadset, kan du lade dem hænge over skuldrene og samtidig lade mikronerne pege i den retning, du ønsker at optage.

# Opsætning af Pulse™ Smartpen

- 1 Tænd for din Pulse™ Smartpen ved at trykke på tænd knappen. Det kan være nødvendigt at oplade din smartpen ved at placere den i din USB Dock og tilslutte den din computer. Bemærk at computeren skal være tændt for at din smartpen kan oplade.

Tænd/sluk knap



- 2 Tryk med spidsen af din smartpen på knappen i denne guide for at få yderligere information.




**OBS Benyt de trykte knapper i den ENGELSKE Getting Started Guide!**

- 3 Orienter dit display:  
Tryk på "venstre" eller "højre" knappen for at orientere dit display mhp. venstre- eller højrehånds brug.

Venstre-håndet brugere trykker på venstre knap.  
Højre-håndet brugere trykker på højre knap.

- 4 Indstilling af dato og klokkeslet:  
Tryk på "set date" knappen og anvend det trykte tastatur for at indstille datoen.  
Eksempel: 010109 svarer datoen til den 1. januar 2009.  
  
Tryk på "set time" knappen og anvend det trykte tastatur for at indstille klokkeslet.  
Eksempel: 1201PM svarer klokken til 12:01PM.




**Tip:** Det er vigtigt at indstille dato og klokkeslet på din Pulse™ Smartpen, idet alle dine Paper Replay sessioner er registreret efter den dato og klokkeslæt, som de er lavet på.

# Lær at bruge Paper Replay™

5

Åben din medfølgende Starter Notesbog på første side og gennemgå vejledningen. Når du har gennemgået vejledningen på den første side, vender du blot tilbage til nærværende brugervejledning.



1. Nav Plus – navigationsknap
2. Optag, pause og afspilningsknapper
3. Frem og tilbage
4. Lav nyt bogmærke

5. Gå til forrige/næste bogmærke
6. Positionsknap – gå til et bestemt sted i sessionen
7. Afspilningshastighed
8. Lydstyrke knap

# Installation af Livescribe Desktop program

**VIGTIGT:** Installer Livescribe Desktop **før** du tilslutter din USB Dock.



Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du besøge os på [www.livescribe.com/support](http://www.livescribe.com/support) eller kontakt os på [support@smartpen.dk](mailto:support@smartpen.dk).


- 6** Download og installer Livescribe Desktop software fra [www.livescribe.com/install](http://www.livescribe.com/install).

**VIGTIGT:** Pulse™ Smartpen er designet til kun at blive tilsluttet 1 computer. Download og installer kun Livescribe Desktop på den computer, hvor du vil gemme og anvende dine noter.



- 7** Når du har installeret Livescribe Desktop, tilslutter du din USB Dock via din computers USB port.

- 8** Isæt din Pulse™ Smartpen i USB Dock. Din Smartpen begynder nu at oplade. Første gang du oplader din Smartpen, kan det tage op til 2,5 time før fuld opladning.



**Tip:** Tryk på denne knap for at tjekke batteriet

- 9** Registrer din Pulse™ Smartpen.

**VIGTIGT:** Hvis du registrerer din Pulse™ Smartpen, giver det dig mulighed for at modtage vigtige software opgraderinger, downloade nye applikationer og dele dine noter via Livescribe Online.

- 10** Læs brugervejledningen til din Pulse™ Smartpen og Livescribe Desktop. Du kan finde dem i din Livescribe Desktop Help (Hjælpe) menu.